## プラグイン形FA用変換器 **K・UNIT** シリーズ

# 取扱説明書

リレー a・b 接点、オープンコレクタ、SSR 出力 アラームセッタ

形式

KS

# ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

## ■梱包内容を確認して下さい

・変換器(本体+ソケット+入力抵抗器).......1台 ただし入力抵抗器は電流入力をご指定いただいた場合 にのみ付きます。

#### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

# ご注意事項

#### ●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力 スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

交流電源:定格電圧 ± 10%、50/60±2Hz

約 2 VA

直流電源:定格電圧 ± 10%、約2W

### ●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険 防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

## ●設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が  $-5 \sim +55$   $\mathbb{C}$  を超えるような場所、周囲湿度が  $30 \sim 90$  % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


#### ●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ 発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに 設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。


#### ●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。

## 各部の名称



#### ■前面図



### ①上限設定

上限設定値を設定します。

②下限設定

下限設定値を設定します。

③上限モニタランプ

入力信号が上限設定値以上のときに点灯します。

④下限モニタランプ

入力信号が下限設定値以下のときに点灯します。

⑤上限設定モニタ端子

上限設定で設定された値が、 $0\sim10\,\mathrm{V}\,\mathrm{DC}$  で出力されます。例えば、入力信号の  $80\,\%$  以上で上限出力を ON させるときは、 $8.0\,\mathrm{V}$  に設定します。

⑥下限設定モニタ端子

下限設定で設定された値が、 $0 \sim 10 \text{ V DC}$  で出力されます。例えば、入力信号の 20% 以下で下限出力をON させるときは、2.0 V に設定します。

⑦コモン端子

上、下限設定モニタ端子のコモン端子です。


# 取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体 とソケットを分離できます。

### ■ DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。 ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。



ソケットの形状は機種により 多少異なることがあります。

### ■壁取付の場合


下図の外形寸法図を参考に行って下さい。


## 接続

各端子の接続は下図もしくは本体前面の結線図を参考にして行って下さい。 入力抵抗器が付いている場合、入力配線と入力抵抗器(R)とを端子ねじで共締めして下さい。


## 外形寸法図 (単位:mm)


■出力信号コード: 1、2、3、4






## ■出力信号コード:5






## 端子接続図

## ■出力信号コード: 1、2、3、4



※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。


## ■出力信号コード:5




※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

## 端子番号図 (単位: mm)

## ■出力信号コード: 1、2、3、4



■出力信号コード:5



REMは電流信号入力の ときに付きます。

## 点検


- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。 端子番号⑦-⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下 さい。
- ③入力信号は正常ですか。 入力値が $0 \sim 100\%$ の範囲内であれば正常です。
- ④警報出力信号は正常ですか。 警報動作を下図により確認して下さい。
- ⑤警報出力負荷は正常ですか。

出力信号	出力負荷
オープンコレクタ	50 V DC 100 mA
リレー	380 V AC 120 VA
	125 V DC 30 W
SSR	$60 \sim 280 \text{ V AC}  0.1 \sim 1 \text{ A}$


負荷が誘導性負荷のときは、接点保護のため火花消去 処理を施して下さい。

# 警報動作()内は端子番号


出力信号形式コード:1、2、4



### 出力信号形式コード:3



## 出力信号形式コード:5



#### 停電時動作:

- ・出力信号コード 1、2、4 は各接点とも OFF
- ・出力信号コード 3 は各接点とも ON
- ・出力信号コード 5 は (1-3)、(9-11) ON

## 保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

#### ■校 正

10 分以上通電した後、下記の要領で警報動作をご確認下さい。

#### 上限設定値の確認

入力信号を 0% 側から徐々に上げていき、規定の設定精度定格範囲内で警報動作を行うことを確認して下さい。

#### 下限設定値の確認

入力信号を 100 % 側から徐々に下げていき、規定の 設定精度定格範囲内で警報動作を行うことを確認して 下さい

警報動作が設定精度から外れている場合は、最寄りの代理店またはエム・システム技研まで、ご相談下さい。

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。